

# Firmware BIOS y UEFI

## Acceso

A la BIOS / UEFI se puede acceder al inicio (proceso POST) o con el equipo encendido.



## BIOS / UEFI

Sistemas que se encargan de realizar la POST y configurar algunas opciones del equipo.



## Batería

Permite que el chip CMOS almacene la información de las configuraciones BIOS / UEFI.



## CMOS

La CMOS es el chip ROM en el cual se almacenarán las configuraciones de la BIOS / UEFI

